

Памятка пожарной безопасности населению, проживающему в частном доме

I. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их из строя заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов которые указаны на счетчике;
- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт;
- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей), не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий);
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с помощью электрика);
- не пользуйтесь поврежденными розетками;
- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

II. Порядок эксплуатации отопительных печей:

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
- необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);
- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

III. Меры предосторожности при обращении с огнем:

- не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;
- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение пожароопасных работ;
- не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми

лампами, свечами, спичками;

– не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п.

IV. Действия населения при пожаре:

– сообщить о пожаре по телефону «01», «101», «112» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

– отключить электроэнергию (газ);

– если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный);

– если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

– если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо, по возможности, намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

– если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа).

**ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных
операторов - «101», «112»**